

欽定大清會典事例

欽定大清會典事例卷八百八十二

工部

工程做法 建造房屋二

七棟重檐歇山箭樓安裝斗科大木式凡面闊進深以斗科攢數而定每攢以斗口十二分定寬面闊按平身科加兩邊柱頭科各半攢得面闊丈尺梢間如收半攢即連辮科如進深亦按斗科攢數得進深丈尺凡下檐柱以樓三層之高內上層加平板枋斗科尺寸得檐柱通高丈尺每徑一尺外加上下枋各長三寸以斗口四

分定徑。前檐金柱以下檐柱之通高丈尺。再加步架按五舉加之。得承椽枋分位。又加承重上檐露明柱高。並額枋各尺寸。得通長丈尺。每徑一尺。外加上下樑各長三寸。以檐柱徑加二寸定徑。再以每長一丈加徑一寸。山柱長同金柱。以檐柱徑加二寸定徑。每徑一尺。外加上下樑各長三寸。下中二層承重。以徑深定長。兩山分間承重。按進深折半定長。以檐柱徑定高。以本身之高。收二寸定厚。下中二層間枋。以面闊前檐除前金柱。後檐除檐柱。外加兩頭入樑分位。

各按柱徑四分之一定長。以檐柱徑收三寸定  
高。以本身之高每尺收三寸定厚。下中二層枋  
和以面闊定長。以承重之高折半定高。以本身  
之高收二寸定厚。上層挑檐承重樑。以進深一  
頭外加一步架。又加一拽架。再加出頭分位。照  
挑檐桁之徑一分得長。兩山分間承重一頭外  
加一步架。又加一拽架。又加出頭分位。照挑檐  
桁之徑一分得長。高厚與下檐承重同。間枋枋  
木長寬厚俱與下層間枋枋木同。樓板三層俱  
以面闊進深定長短塊數。內除樓梯分位。按門

口尺寸。臨期酌定。以樑木厚四分之一定厚。如  
墁輒以樑木厚折半得厚。兩山挑檐採步樑。以  
步樑又加一拽架。再加出頭分位。照挑檐桁之  
徑一分得長。以山柱徑定高。以本身之高每尺  
收三寸定厚。四角斜挑檐採步樑。以正挑檐採  
步樑之長。用方五斜七之法得長。高厚與正挑  
檐採步樑同。正心桁以面闊定長。其梢間正心  
桁照面闊後檐一頭加一步架。又加交角出頭  
分位。接本身之徑一分。前檐照梢間面闊加兩  
頭交角出頭分位。俱按本身之徑一分。兩山正

心枅前後各加一步架。又加交角出頭分位。按  
本身之徑一分。以斗口三分半定徑寸。每徑一  
尺。外加搭交枅長三寸。正心枋以面闊內除挑  
檐採步樑厚。外加兩頭入枅。各按本身高半分  
得長。其梢間照面闊兩山按進深各折半尺寸。  
一頭加一步架。一頭除挑檐採步樑厚半分。外  
加入枅。仍照前法。以斗口二分定高。斗口一分。  
外加包掩六分得厚。挑檐枅以面闊定長。每徑  
一尺。外加扣枅長三寸。其梢間後檐挑檐枅。一  
頭加一步架。又加一拽架。再加交角出頭分位。

按本身之徑一分半。前檐照梢間面闊一頭加  
交角分位。按一拽架尺寸。一頭加一拽架。又加  
交角出頭分位。按本身之徑一分半。兩山挑檐  
桁前後各加一步架。並一拽架。及交角出頭分  
位。按本身之徑一分半。以正心桁之徑收二寸  
定徑挑檐枋。以面闊內除挑檐採步樑厚。外加  
兩頭入樺。各按本身高半分得長。其梢間後檐  
一頭加一步架。又加一拽架。再加交角出頭分  
位。按挑檐桁之徑一分半。一頭除採步樑厚半  
分。外加入樺。仍照前法。前檐加一拽架。再加交

角出頭分位得長。兩山挑檐枋與梢間後檐尺  
寸同。以斗口二分定高一分定厚。生斗枋以面  
闊定長。每寬一尺。外加扣枋長三寸。其梢間後  
檐坐斗枋一頭加一步架。兩山兩頭各加一步  
架。再加本身寬一分。得斜交分位得通長丈尺。  
以斗口三分定寬。二分定高。採斗板以面闊定  
長。其梢間後檐採斗板一頭加一步架。兩山兩  
頭各加一步架。再加本身厚一分。得搭角尺寸。  
以斗口二分。再加斗底五分之三定高。以斗口  
一分定厚。仔角樑老角樑枕頭木正心桁上枕



頭木做法見九檁廡殿式。承椽枋以面闊前檐除金柱徑一分。後檐除檐柱徑一分。兩山一頭除山柱徑半分。一頭除檐柱徑半分。外加兩頭入椽各按柱徑四分之一定長。以檐柱徑收二寸定高。以本身之高。每尺收三寸定厚。檐椽飛檐椽翼角起椽。起飛椽橫望板。壓飛檐尾橫望板裏口。牯檐板連檐瓦口。椽碗椽中板做法亦與廡殿同。周圍榻腳木以面闊定長。以椽徑一分半定寬。一分定厚。凡上覆檐桐柱以步架按五舉加之。並露明柱高額枋尺寸。得通高丈尺。

每徑一尺。外加上下榑各長三寸。徑與檐柱徑寸同。大額枋以面闊定長。內除柱徑一分。外加兩頭入榑。各按柱徑四分之一得長。其梢間並兩山大額枋。一頭加桐柱徑一分。得霸王拳分位。一頭除柱徑半分外。加入榑分位。仍照前法。以斗口四分半定高。以本身之高。每尺收三寸定厚。平板枋以面闊定長。每寬一尺。外加扣榑長三寸。其梢間照面闊。一頭加扣榑。一頭加桐柱徑一分。得交角出頭分位。以斗口三分定寬。二分定高。七架檁以進深兩頭各加拽架。再加

升底半分定長。以斗口七分定高。四分半定厚。以斗口四分定樑頭之厚。隨樑以進深內除前後柱徑各半分外。加入樑。各按柱徑四分之一得長。以檐柱徑定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。兩山代樑頭。以裏外各拽架。再加螞蚱頭。又加升底半分定長。高厚同七架樑。兩山由額枋以進深內除柱徑各半分外。加入樑。各按柱徑四分之一得長。以大額枋之高。收二寸定高。以大額枋之厚。每尺收滾楞二寸定厚。扒樑以梢間面闊定長。以七架樑之高。折半定高。以本

身之高收二寸定厚。五架樑以步架四分。兩頭各加桁條徑一分。得柁頭分位。得通長丈尺。以七架樑之厚定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。三架樑以步架二分。兩頭各加桁條徑一分。得柁頭分位。得通長丈尺。以五架樑之厚定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。採步金。以步架四分。兩頭各加桁條徑一分半。得假桁條頭分位。得通長丈尺。高厚與三架樑同。採步金枋。以步架四分內除柁檟之厚一分。外加入樺。按本身厚四分之一得長。以七架隨樑之厚定高。以

採步金之厚每尺收滾楞二寸定厚下金柁檁以步架拽架按五舉加之得高除七架樑但七架樑之高過於舉架尺寸此款不用上金柁檁以步架按七舉內除五架樑得高以三架樑之厚每尺收滾楞二寸定厚以柁頭二分定長四角瓜柱以步架再加拽架按五舉加之內除扒樑高半分得長每寬一尺外加下樑長三寸以五架樑之厚每尺收滾楞二寸定厚以本身之厚每尺收二寸定寬脊瓜柱以步架按九舉內除三架樑高外加平水一分桁條徑三分之一

作上桁椀。又以本身每寬一尺。外加下樺長三寸得長。以三架樑之厚。每尺收滾楞二寸定厚。以本身之厚。加二寸定寬。正心桁以面闊定長。其梢間正心桁。外加一頭交角出頭。按本身徑一分。以斗口三分半定徑。每徑一尺。外加搭交樺長三寸。兩山正心桁做法同。正心枋以斗科定層數。以面闊內除七架樑頭。外加兩頭入樺。各按本身高半分得長。其梢間照面闊。兩山按進深。各折半尺寸。一頭除七架樑頭厚半分。外加入樺。按本身高半分。一頭帶撐頭木上層照

面闊之長除樑頭之厚加入樺分位仍照前法以斗口二分定高以斗口一分外加包掩六分得厚挑檐桁以面闊定長每徑一尺外加扣樺長三寸其梢間並兩山挑檐桁一頭加拽架又加交角出頭分位按本身之徑一分半以正心桁之徑收二寸定徑挑檐枋以面闊內除七架樑頭外加兩頭入樺分位各按本身高半分得長其梢間並兩山挑檐枋一頭除七架樑頭厚半分外加入樺按本身之厚一分一頭外帶拽架又加交角出頭分位按挑檐桁之徑一分半

以斗口二分定高一分定厚。後尾壓枋。以面闊內除七架樑厚。外加兩頭入樑。各按本身厚半分得長。其梢間並兩山壓枋。一頭收拽架。外加斜交分位。按本身之厚一分。一頭除七架樑厚半分。外加入樑。仍照前法。以斗口二分半定高。二分定厚。金脊枋。以面闊內除柁檁或瓜柱之厚一分。外加兩頭入樑分位。各按柁檁瓜柱厚四分之一定長。其梢間一頭收一步架。除柁檁瓜柱。外加入樑。仍照前法。以斗口三分定高。二分定厚。金脊墊板。以面闊內除柁頭或瓜



柱之厚一分。外加兩頭入榫分位。各按柁頭或瓜柱之厚。每尺加入榫二寸。其梢間墊板一頭收一步架。再除柁頭或瓜柱之厚。外加入榫。仍照前法。以斗口二分定高。半分定厚。金脊桁以面闊定長。其梢間桁條一頭收正心桁之徑一分。徑寸與正心桁同。每徑一尺。外加扣榫長三寸。仔角樑老角樑枕頭木。正心桁上枕頭木。檐椽飛檐椽翼角翹椽。翹飛椽做法見前。花架椽以步架按一二五加舉得長。兩頭各加搭交尺寸。腦椽以步架按一三五加舉得長。一頭加搭

交尺寸。兩山出梢啞叭花架腦椽俱與正花架腦椽同。啞叭檐椽以挑山標之長得長。係短椽折半覈算。橫望板壓飛檐尾橫望板連檐瓦口裏口。牕檔板椽椀椽中板做法見前。扶脊木長徑俱與脊桁同。脊椿照通脊之高再加扶脊木之徑一分。桁條徑四分之一得長。寬照椽徑一分。厚按本身之寬折半。榻腳木以步架四分外加桁條之徑二分定長。見方同桁條徑寸。草架柱子以第一步架按七舉加之。第二步架按九舉加之。得共高尺寸。即脊桁下草架柱子尺寸。

外加兩頭入樺分位。按本身之寬厚折半。以榻脚木見方尺寸折半定寬厚。其穿枋以步架二分定長。寬厚同草架柱子。山花板以進深前後各收一步架得寬。以脊中草架柱子之高加扶脊木並桁條之徑定高。係尖高做法折半覈算。以桁條徑四分之一定厚。博縫板隨各椽之長得長。外加搭岔分位。照本身之寬加長。以椽徑六分定寬。厚與山花板之厚同。凡前接檐二檁雨搭銅柱。以正樓前金柱上層露明柱高並大額枋平板枋斗科正心桁丈尺內以二步架按

五舉裁除。又按三架樑一分。得桐柱淨高尺寸。外加桁條徑三分之一。作桁枕。每徑一尺。加下樨長三寸。以三架樑之厚。收二寸。定徑金檐桁。以面闊定長。每徑一尺。外加搭交樨長三寸。其梢間桁條。一頭加一步架。內收本身徑一分。得長。以挑檐桁之徑。定徑金檐枋。以面闊內除桐柱瓜柱徑各一分。外加入樨。各按柱徑四分之一定長。以斗口二分半定高。二分定厚。金檐墊板。以面闊內除桐柱瓜柱徑各一分。外加入樨分位。各按柱徑十分之二定長。以金檐枋之厚。

定高以本身高四分之一定厚。瓜柱以桐柱之高折半定長。再加桁條徑三分之一作桁椀。每寬一尺。外加下樨長三寸。以二穿樑之厚。每尺收滾楞二寸定厚。以本身之厚加二寸定寬。角背以步架一分定長。以瓜柱之淨高厚三分之一定高厚。靠背走馬板以面闊內除桐柱徑定寬。以桐柱之淨高尺寸折半定高。內除檐枋墊板得淨高尺寸。其厚一寸。下檻並引條俱於下裝修式內備載。博縫板以步架並出檐內除拽架外加博脊又加出檐。照半步架尺寸。並出水。

照正樓分寸。按一一五加舉。得通長丈尺。以椽  
徑四分定寬。以桁條徑四分之一定厚。山花板  
以步架內除拽架。外加挑檐桁。徑半分定寬。以  
金柱上檐露明。並大額枋平板枋斗科挑檐桁  
椽。徑內除博縫板。得淨高丈尺。外加椽徑一分。  
得搭頭分位。係二科做法。三分均之。得高。以椽  
徑四分之一定厚。檐椽以步架並出檐加博脊。  
再加出檐。照步架半分出水分寸。內除飛檐椽  
頭。按一一五加舉。得通長丈尺。一頭外加搭交  
尺寸。按本身之徑一分。徑與箭樓檐椽徑寸同。

凡雨搭前接檐四標廡座面闊與箭樓面闊同。檐柱長徑俱與箭樓檐柱同。承重枋以廡座連雨搭通進。深一頭除柱徑半分。外加入榑分位。按柱徑四分之一。一頭外加入榑。照檐柱徑加一分。定通長丈尺。高寬與箭樓承重同。間枋以面闊內除柱徑一分。外加入榑。按柱徑四分之。一得長。高厚與箭樓間枋同。七架穿樑以通進。深一頭加一步架。又加拽架得通長丈尺。以斗口五分定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。五架穿樑以步架四分再加博脊。一頭加桁條徑。

一分得柁頭分位得通長丈尺以七架樑之高  
收二寸定高厚與七架樑厚同三架穿樑以步  
架三分丈尺再加博脊一分一頭加桁條徑一  
分得柁頭分位得通長丈尺以五架樑之高厚  
各收一寸定高厚二穿樑以步架二分一頭加  
樑徑一分得出樑分位得長以三架樑之厚收  
一寸定高以本身之高收二寸定厚兩山採步  
樑以步架一頭加一拽架再加出頭分位照挑  
檐桁之徑一分高厚與七架樑同兩山斜採步  
樑以正採步樑之長用方五斜七之法得長高



厚與正採步樑同。金脊桁以面闊定長。每徑一尺。外加搭交樑長三寸。其稍間桁條一頭加一步架。內收本身徑一分得長。徑與正心桁同。金脊枋以面闊內除柁檁瓜柱各一分。外加入樑。各按柁檁瓜柱厚四分之一定長。以斗口二分半定高。二分定厚。金脊墊板以面闊內除柁頭瓜柱厚各一分。外加入樑。各按柁檁瓜柱厚每尺加入樑二寸定長。以金枋之厚定高。以本身之高四分之一定厚。坐斗枋以面闊定長。其稍間坐斗枋一頭加一步架。再加本身之寬一分。

得斜交分位兩山。以進深外加斜交分位。仍照前法。以斗口三分定寬。二分定高。正心桁以面闊定長。每徑一尺。外加搭交樑長三寸。其梢間正心桁。一頭加搭交樑。一頭加一步架。再加交角出頭分位。按本身之徑一分。兩山以進深得長。外加兩頭交角出頭分位。仍照前法。徑與雨搭檐桁之徑同。正心枋以面闊內除七架樑頭厚。外加兩頭入樑。各按本身之高半分得長。其梢間正心枋。一頭加一步架。一頭除七架樑頭半分。外加入樑。仍照前法。以斗口二分定高一

分定厚。兩山正心枋做法同。挑檐桁以面闊定長。每徑一尺。外加扣樑長三寸。其梢間挑檐桁一頭加扣樑。一頭加一步架。再加拽架。又加交角出頭分位。按本身之徑一分半得長。兩山照進深收一步架。一頭加拽架。又加交角尺寸。按本身之徑一分半。徑與正樓下檐挑檐桁同。挑檐枋以面闊內除七架樑厚。外加兩頭入樑。各按本身高半分得長。其梢間一頭除七架樑厚半分。外加入樑。仍照前法。一頭加一步架。又加拽架。又加交角出頭分位。按挑檐桁之徑一分

半得長。以斗口二分定高一分定厚。採斗板以面闊定長。其梢間採斗板一頭加一步架。又加合角尺寸。按本身之厚一分。以斗口二分又加斗底得高。以斗口一分定厚。兩山採斗板做法同。仔角樑老角樑做法見前。翼角樑之長與老角樑同。內除厚尾三岔頭尺寸。以檐徑四分定高。厚與老角樑同。柁檁以步架拽架按五舉內除七架樑定高。以五架樑之厚每尺收滾楞二寸定寬。以柁頭二分定長。上金瓜柱以步架按七舉內除五架樑定高。以三架樑厚每尺收滾

楞二寸定厚。以本身之厚加二寸定寬。每寬一尺。加上下樅各三寸。脊瓜柱以步架按九舉內除三架。楞定高。外加平水一分。桁條徑三分之一。作上桁椀。每寬一尺。加下樅長三寸。以三架。樑之厚。每尺收滾。楞二寸定厚。以本身之厚加二寸定寬。枕頭木。正心桁上枕頭木。檐椽。飛檐椽。翼角翹椽。翹飛椽。花架椽。腦椽。橫望板。壓飛檐。尾橫望板。裏口。牕檔板。連檐。瓦口。椽椀。椽中板。做法見前。山花板。以前後坡步架內除柱徑半分。再加博脊定寬。以第一步架按七舉加之。

第二步架按九舉加之。共得尖高尺寸。再加桁條徑一分。係斜長做法。以桁條徑四分之一定厚。博縫板以前坡第一步架按一二五加舉得長。第二步架按一三五加舉得長。後坡一步架並博脊分位。按一一五加舉得長。以椽徑六分定寬。厚與山花板之厚同。

欽定大清會典事例卷八百八十三

工部

工程做法

建造房屋三

七檁重檐歇山轉角樓座安裝斗科大木式。凡面闊進深以斗科攢數定。每攢以口數十二分定寬。以科中分算得斗科。每攢寬四尺八寸。面闊按平身科。加兩邊柱頭科。各半攢得面闊。梢間如收半攢。即連斜科得面闊。進深按斗科攢數。並柱頭照前覈算。得進深丈尺。凡下檐柱以樓三層之高。上加平板枋一斗三升斗科。得通

高丈尺。每徑一尺。外加上下樁各長三寸。以斗口四分定徑寸。前檐金柱。以下檐柱並上覆檐桐柱各通高丈尺。再加承重及大額枋各尺寸。得通長丈尺。每徑一尺。外加上下樁各長三寸。以檐柱徑加二寸得徑。再以每長一丈加徑一寸。山柱長與金柱同。以檐柱徑加二寸定徑。每徑一尺。外加上下樁各長三寸。轉角房山柱。以兩山山柱之長。再加平板枋斗科各尺寸。得通長丈尺。每徑一尺。外加上下樁各長三寸。以金柱徑加二寸定徑。下中二層承重。以進深定長。



兩山分開承重。按進深折半定長。以檐柱徑定  
高。以本身之高收二寸定厚。轉角斜承重。以轉  
角房進深用方五斜七之法得斜長。高厚與正  
承重同。下檐間枋。以面闊前檐除前金柱徑。後  
檐除檐柱徑。外加兩頭入榫。各按柱徑四分之  
一得長。以檐柱徑收三寸定高。以本身之高每  
尺收三寸定厚。中上層間枋長與下層間枋同。  
以檐柱徑折半定見方。上中下三層楞木。以面  
闊定長。以承重之高折半定高。以本身之高收  
二寸定厚。上層挑檐承重樑。以進深一頭外加

一步架。又加一棧架。再加出頭分位。照挑檐桁之徑一分得長。兩山分開承重。以進深折半一頭外加一步架。又加一棧架。再加出頭分位。照挑檐桁之徑一分得長。高厚與下層承重同。斜挑檐承重。以正挑檐承重之長。用方五斜七加之得長。高厚與正承重同。開枋楞木長寬厚俱與下層開枋楞木同。樓板三層俱以面闊進深定長短塊數。內除樓梯分位。按門口尺寸。臨期酌定。以楞木厚四分之一定厚。如漫甎。以楞木之厚折半得厚。兩山挑檐採步櫟。以步架又加

一拽架再加出頭分位。照挑檐桁之徑一分得長。以山柱徑定高。以本身之高。每尺收三寸定厚。四角斜挑檐椽步椽。以正挑檐椽步椽之長。用方五斜七之法得長。高厚與正挑檐椽步椽同。正心桁以面闊定長。其梢間及轉角正心桁照面闊後檐一頭加一步架。又加交角出頭分位。按本身之徑一分得長。前檐照梢間面闊加兩頭交角出頭分位。俱按本身之徑一分。兩山正心桁前後各加一步架。又加交角出頭分位。按本身之徑一分。以斗口三分半定徑寸。每徑

一尺外加搭交樺長三寸。正心枋以面闊內除挑檐採步樺厚一分。外加兩頭入樺分位。各按本身高半分得長。其梢間及轉角照面闊兩山按進深各折半尺寸。一頭加一步架。一頭除挑檐採步樺厚半分。外加入樺分位。仍照前法以斗口二分定高。以斗口一分外加包掩六分得厚。挑檐桁以面闊定長。每徑一尺外加扣樺長三寸。其梢間及轉角後檐挑檐桁一頭加一步架。又加一棧架。再加交角出頭分位。按本身之徑一分半得長。前檐照梢間面闊。一頭加交角

分位。按一拽架尺寸。一頭加一拽架。又加交角  
出頭分位。按本身之徑一分半。兩山挑檐桁前  
後各加一步架。並一拽架。及交角出頭分位。按  
本身之徑一分半。以正心桁之徑收二寸定徑。  
挑檐枋。以面闊內除挑檐採步。樑厚一分。外加  
兩頭入樑。各按本身高半分得長。其梢間及轉  
角後檐。一頭加一步架。又加一拽架。再加交角  
出頭分位。按挑檐桁之徑一分半。一頭除採步  
樑厚半分。外加入樑分位。仍照前法。轉角前檐  
照面闊尺寸。兩山挑檐枋與梢間後檐尺寸同。

以斗口二分定高。一分定厚。坐斗枋。以面闊定長。每寬一尺。外加扣樑長三寸。其梢間及轉角後檐。並梢間前檐。坐斗枋一頭。俱加一步架。兩山兩頭各加一步架。再加本身寬一分。得斜交分位。得通長。以斗口三分定寬。二分定高。採斗板。以面闊定長。其梢間及轉角後檐。並梢間前檐。採斗板一頭。俱加一步架。兩山兩頭各加一步架。再加本身厚一分。得搭交尺寸。以斗口二分。再加斗底五分之三。定高。以斗口一分定厚。仔角樑。老角樑。枕頭本。承樑枋。檐樑。飛檐樑。翼。

角翹椽。翹飛椽。橫望板。壓飛檐。尾橫望板裏口。  
牕檔板。連檐瓦口。椽椀椽中板。各做法俱見前。  
周圍榻腳木。做法與箭樓同。凡上覆檐桐柱。以  
步架按五舉。加露明檐柱高。並額枋。得通高丈  
尺。每徑一尺。外加上下樁各長三寸。徑與檐柱  
徑寸同。大額枋。以面闊內除桐柱徑。外加兩頭  
入樁。各按柱徑四分之一得長。其梢間及轉角  
並兩山大額枋。一頭加桐柱徑一分。得霸王拳  
分位。一頭除柱徑半分。外加入樁分位。仍照前  
法。以斗口四分半定高。以本身之高。每尺收三

寸定厚。平板枋以面闊定長。每寬一尺。外加扣  
樅長三寸。其梢間轉角照面闊。一頭加扣樅一  
頭加桐柱徑一分。兩山按進深兩頭各加桐柱  
徑一分。得交角出頭分位。以斗口三分定寬。二  
分定高。七架樑以進深兩頭各加三拽架。再加  
升底半分得長。以斗口七分定高。四分半定厚。  
以斗口四分定樑頭之厚。隨樑枋以進深內除  
前後柱徑各半分。外加入樅。各按柱徑四分之  
一。得通長丈尺。以檐柱徑定高。以本身之高。每  
尺收二寸定厚。兩山代樑頭。以拽架尺寸再加



螞蚱頭又加升底半分得共長尺寸。高厚與七架樑同。兩山由額枋以進深內除柱徑各半分。外加入樑各按柱徑四分之一得長。以大額枋之高收二寸定高。以大額枋之厚每只收滾楞二寸定厚。扒樑以梢間面闊定長。以七架樑之高折半定高。以本身之高收二寸定厚。採步金以步架四分。兩頭各加桁條徑一分半。得假桁頭分位得通長丈尺。高厚與三架樑同。採步金枋以步架四分內除上金柁檁之厚一分。外加入樑按本身厚四分之一得長。以七架隨樑之

厚定高。以採步金之厚。每尺收滾楞二寸定厚。  
遮角樑。以進深兩頭各加拽架。用方五斜七之  
法得長。以轉角山柱徑定厚。以本身之厚。每尺  
加二寸定高。隨樑枋。以進深用方五斜七加之  
得長。高厚與七架隨樑同。五架樑。以步架四分  
兩頭各加桁條徑一分。得柁頭分位。得通長丈  
尺。以七架樑之厚定高。以本身之高。每尺收二  
寸定厚。三架樑。以步架二分。兩頭各加桁條徑  
一分。得柁頭分位。得通長丈尺。以五架樑之厚  
定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。下金柁檁。

以步架拽架按五舉加之得高。內除七架樑高  
得淨高尺寸。以柁頭二分定長。以五架樑之厚  
每尺收滾楞二寸定寬。上金柁檁以步架按七  
舉加之得高。內除五架樑高得淨高尺寸。以三  
架樑之厚每尺收滾楞二寸定厚。以柁頭二分  
定長。四角瓜柱以步架再加拽架按五舉加之  
得高。內除八樑高半分。採步金一分。得淨高尺  
寸。每寬一尺外加下樑長三寸。以五架樑之厚  
每尺收滾楞二寸定厚。以本身之厚加二寸定  
寬。脊瓜柱以步架按九舉加之得高。內除三架

樑高一分。外加平水高並桁條徑三分之一。作上桁。梳得通高尺寸。又以本身每寬一尺。外加下樑長三寸。以三架樑之厚。每尺收滾楞二寸定厚。以本身之厚。加二寸定寬。正心桁。以面闊定長。其梢間及轉角。正心桁外加一頭交角出頭分位。按本身徑一分。以斗口三分半定徑寸。每徑一尺。外加搭交樑長三寸。兩山正心桁做法同。正心枋。以斗科定層數。以面闊內除七架樑頭。外加兩頭入樑。各按本身高半。分得長。其梢間及轉角。照面闊兩山。按進深各折半尺寸。

一頭除七架樑頭厚半分。外加入樺。按本身高  
半分。一頭帶螞蚱頭帶撐頭木。上層照面闊之  
長。除樑頭之厚。加入樺分位。仍照前法。以斗口  
二分定高。一分外加包掩六分得厚。挑檐桁以  
面闊定長。每徑一尺。外加扣樺長三寸。其梢間  
及轉角並兩山挑檐桁。一頭加扣樺。一頭加拽  
架。又加交角出頭分位。按本身之徑一分半。以  
正心桁之徑收二寸定徑。挑檐枋以面闊內除  
七架樑頭。外加兩頭入樺。各按本身高半分得  
長。其梢間及轉角並兩山挑檐枋。一頭除七架

樑頭厚半分。外加入樑按本身之厚一分。一頭外帶拽架。又加交角出頭分位。按挑檐桁之徑一分半。以斗口二分定高。一分定厚。拽枋以面闊內除七架樑頭。外加兩頭入樑。各按本身高半分得長。其梢間及轉角並兩山拽枋一頭加拽架一頭除七架樑頭厚半分。外加入樑仍照前法得通長丈尺。高厚與挑檐枋同。後尾壓枋以面闊內除七架樑之厚。外加兩頭入樑。各按本身厚半分得長。其梢間並轉角及兩山壓枋一頭收拽架。外加斜交分位。按本身之厚

一分。一頭除七架樑厚半分外。加入樑仍照前法。以斗口二分半定高。二分定厚。斜五架樑。以步架四分。兩頭各加桁條徑一分。得柁頭分位。得通長丈尺。用方五斜七之法定長。以遞角樑之厚定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。轉角樑步金。以通面闊丈尺。內收桁條之徑一分。得長。高厚與五架樑同。下金柁檁。以步架再加拽架。按五舉加之。得高。內除遞角樑之高。得淨高。以柁頭二分定長。以斜五架樑之厚。每尺收滾楞二寸定寬。斜三架樑。以步架二分。兩頭各加

一  
斡條徑一分。得斡頭分位。用方五斜七之法。得長。以斜五架椽之厚定高。以本身之高。每尺收二寸定厚。上金斡檁。以步架按七舉加之得高。內除斜五架椽高得淨高。以斜三架椽之厚。每尺收滾楞二寸定寬。以斡頭二分定長。脊瓜椽以步架按九舉加之得高。內除斜三架椽高得淨高。外加平水並斡條徑三分之一作上斡椽。又以本身每徑一尺。加下椽長三寸。以斜三架椽之厚。每尺收滾楞二寸定徑。金脊枋以面闊定長。如面闊一丈四尺四寸。內除斡檁或瓜柱



之厚一分。外加兩頭入榫。各按柁檣瓜柱厚四  
分之一。其梢間一頭收一步架定長。除柁檣瓜  
柱一分。外加入榫。仍照前法。以斗口三分定高。  
二分定厚。金脊墊板。以面闊內除柁頭或瓜柱  
之厚一分。外加兩頭入榫。各按柁頭或瓜柱之  
厚。每尺加入榫二寸定長。其梢間墊板一頭收  
一步架。再除柁頭或瓜柱之厚。外加入榫。仍照  
前法。以斗口二分定高。半分定厚。金脊桁。以面  
闊定長。其梢間桁條一頭收正心桁之徑一分。  
得長。徑寸與正心桁同。每徑一尺。外加扣榫長

五寸。轉角下金枋以通面闊。內除一步架。兩頭共除柁頭瓜柱之厚一分。外加兩頭入樁。各按柁檁瓜柱之厚四分之一。內有短枋一步架。兩頭共除柁檁瓜柱之厚一分。外加兩頭入樁。仍照前法。高厚與金脊枋同。轉角上金枋以通面闊。內除一步架得長。兩頭共除柁檁瓜柱之厚一分。外加兩頭入樁。各按柁檁瓜柱之厚四分之一。內有短枋一步架。兩頭共除柁檁瓜柱之厚一分。外加兩頭入樁。仍照前法。高厚與下金枋同。轉角脊枋以面闊。內除一步架得長。兩頭

共除柁檑瓜柱之厚一分。外加兩頭入榫。各按  
柁檑瓜柱厚四分之一。內有短枋。二步架。兩頭  
共除柁檑瓜柱之厚一分。外加兩頭入榫。仍照  
前法。高厚與下金枋同。轉角外面上下金脊墊  
板長與金脊枋之淨長同。裏面上下金墊板與  
內裏上下金枋之淨長同。外加兩頭入榫分位。  
各按柁頭之厚。每尺加入榫二寸。高厚俱與金  
脊墊板同。轉角上金脊桁。以通面闊內一頭收  
桁條徑一分得長。裏下金桁。一步架得長。上金  
桁。二步架得長。一頭外加本身之徑各一分。得

交角出頭分位。徑與正心桁之徑同。轉角外面假桁條頭。以步架定長。下金桁條頭一步架內一頭收桁條徑一分。一頭收桁條徑半分得長。徑與金脊桁之徑同。仔角樑老角樑做法見前。轉角裏拽角角樑。以步架用方五斜七之法。又按一一五加舉得通長尺寸。高厚與仔角樑同。轉角四面由戣。以步架一分用方五斜七之法。又按一二五加舉得花架由戣通長尺寸。高厚與仔角樑同。二面二根。以樑徑二分定高厚。轉角四面脊由戣。以步架一分用方五斜七之法。

又按一三五加舉得通長尺寸。高厚與仔角樑同。二面二根。以椽徑二分定高厚。以上由餞每根一頭加斜搭交尺寸。按本身之厚一分。枕頭木。正心桁上枕頭木。檐椽飛檐椽翼角翹椽。翹飛椽做法見前。花架椽以步架按一二五加舉得長。兩頭各加搭交尺寸。腦椽以步架按一三五加舉得長。一頭加搭交尺寸。轉角裏檐椽以步架按一一五加舉得長。徑與前檐椽同。一步架得短椽根數折半數算。轉角裏花架椽以步架按一三五加舉得長。徑與前檐花架椽同。二

步架得椽根數。內有短椽一步架。折半數算。轉角裏腦椽。以步架按一三五加舉得長。徑與前檐腦椽同。三步架得椽根數。內有短椽一步架。折半數算。轉角外六面花架椽。以步架按一二五加舉得長。內二面每面二步架。有短椽一步架。四面每面一步架。俱係短椽。折半數算。徑同。檐椽轉角外六面腦椽。以步架按一三五加舉得長。內二面每面三步架。四面每面二步架。得平身椽數。俱有短椽一步架。折半數算。徑同。兩山及轉角兩山啞叭花架腦椽。俱與正花架腦

椽同。以一步架尺寸除桁條之徑一分得椽根數。花架有短椽。折半數算。橫望板壓飛檐尾橫望板連檐瓦口。牖檔板椽椀椽中板做法見前。扶脊木。榻腳木。草架柱子。山花板。博縫板做法與箭樓上檐做法同。轉角二面其榻腳木山花板博縫板草架柱子之定長高厚俱與兩山同。凡前接檐一棟轉角雨搭進深以正樓面闊丈尺及雨搭連廡座進深丈尺二分均之內一分即雨搭進深尺寸。桐柱以正樓前金柱上層露明柱高並大額枋平板枋斗科正心桁各一分。

定高。內以一步架尺寸按五舉尺寸算除外。又  
除三架樑高。外加桁條徑三分之一作桁椀。每  
徑一尺。加下樺長三寸。以三架樑之厚。收二寸  
定徑。檐桁以面闊定長。每徑一尺。外加搭交樺  
長三寸。其梢開桁條一頭加一步架內收本身  
徑一分。轉角一頭加交角出頭分位。按本身之  
徑一分。以挑檐桁之徑定徑。檐枋以面闊內除  
桐柱徑一分。外加入樺。各按柱徑四分之一定  
長。以斗口二分半定高。二分定厚。檐墊板以面  
闊內除桐柱徑一分。外加入樺。各按柱徑十分



之二定長。以檐枋之厚定高。以本身高四分之  
一定厚。靠背走馬板。以面闊內除桐柱徑一分  
定寬。以桐柱淨高折半。內除檐枋墊板得淨高  
尺寸。其厚一寸。下檻並引條。均於下裝修式內  
備載。穿插枋以步架外加兩頭出頭。各按桐柱  
徑一分得長。高厚與檐枋同。轉角斜穿插枋以  
正穿插枋之長用方五斜七之法得長。高厚與  
正穿插枋同。裏角櫺以步架並出檐。出檐尺寸按步架折  
定半並出水二分。又按一一五加舉得長。外加套  
獸。櫺照本身之厚一分。以櫺徑五分定高。二分

定厚。博縫板以步架並出檐。內除拽架。外加博脊。按一一五加舉得長。以椽徑四分定寬。以桁條徑四分之一定厚。山花板以步架內除拽架。外加挑檐桁。徑半分定寬。以金柱上檐露明高。並大額枋。平板枋。斗科。挑檐桁。椽徑各尺寸內。除博縫板。外加椽徑一分。得搭頭分位。係斜尖做法。三分均之。得高尺寸。以椽徑四分之一定厚。檐椽以步架並出檐。博脊出水。內除飛檐頭。按一一五加舉得長。一頭外加搭交尺寸。按本身之徑一分。徑與正樓檐椽徑寸同。轉角檐椽。

以出檐尺寸定長。其檐椽根數俱係短椽。折半  
覈算。徑寸同檐椽。凡雨搭前接檐三標轉角廡  
座面闊與正樓面闊同。檐柱長徑俱與正樓檐  
柱同。大額枋以面闊兩頭共除柱徑一分。外加  
兩頭入榫。各按柱徑四分之一得長。其梢間及  
轉角並兩山大額枋一頭加柱徑一分。得箍頭  
分位。一頭除柱徑半分外。加入榫。按柱徑四分  
之一。以斗口四分半定高。以本身之高收三寸  
定厚。承重。以廡座連雨搭通深丈尺。外加一頭  
出榫。照檐柱徑一分得長。高厚同正樓承重。斜

承重。以正樓承重之長。用方五斜七之法得長。高厚同正承重。五穿樑。以進深一頭加拽架定長。以斗口五分定高。以本身之高。每尺收三寸定厚。五穿遞角樑。以正五架樑之長。用方五斜七之法得長。高厚同正五架樑。柁檑。以步架按五舉除五架樑。但五架樑之高。過於舉架尺寸。此款不用三架樑。以步架並兩搭步架。又加博脊分位。再一頭加桁條徑一分。得柁頭分位。得通長丈尺。以五架樑之高厚。各收二寸定高厚。斜三架樑。以正三架樑之長。用方五斜七之法

得長。高厚同。正三架樑。脊瓜柱。以步架按七舉。內除三架樑。再加桁條。徑三分之一。作桁椀。得共高分寸。每徑一尺。外加下樯長三寸。以三架樑之厚收二寸定徑。金脊枋。以面闊內除柁檣瓜柱各一分。外加入樯。各按柁檣瓜柱厚四分。之一定長。以斗口二分半定高。二分定厚。金脊墊板。以面闊內除柁檣瓜柱各一分。外加入樯。各按柁檣瓜柱厚每尺加入樯二寸定長。以金枋之厚定高。以本身之高。四分之一定厚。金脊桁。以面闊定長。每徑一尺。外加扣樯長三寸。其

梢間桁條一頭加一步架。內收本身徑一分。下頭加扣樁得長。徑同正心桁。坐斗枋。以面闊定長。其梢間坐斗枋一頭加一步架長。又加合角尺寸。按本身之寬一分。兩山按進深收一步架。兩頭各加搭交尺寸。按本身寬一分。轉角一頭加搭交尺寸。亦按本身之寬一分。以斗口三分定寬。二分定厚。採斗板。以面闊定長。其梢間採斗板一頭加一步架。又加合角尺寸。按本身之厚一分。兩山收一步架。兩頭各加合角尺寸。轉角一頭加合角尺寸。俱按本身之厚一分。以斗

口四分再加斗底五分之三得高。以斗口一分定厚。正心桁以面闊定長。其梢間正心桁一頭加一步架。再加交角出頭分位。按本身之徑一分。兩山收一步架。兩頭各加交角出頭分位。轉角一頭加交角出頭分位。仍照前法。徑與雨搭檐桁之徑同。每徑一尺加搭交樑長三寸。挑檐桁以面闊定長。每徑一尺外加扣樑長三寸。其梢間挑檐桁一頭加一步架。又加拽架。再加交角出頭分位。按本身之徑一分半。兩山照進深裏一頭收一步架。外加合角尺寸。按本身之徑

半分。外一頭加拽架。又加交角出頭分位。按本身之徑一分半。轉角一頭加交角尺寸。按本身之徑一分半。徑與正樓下檐挑檐桁同。挑檐枋以面闊內除五架樑厚。外加兩頭入樑各按本身之高半分得長。其梢間一頭除五架樑厚半分。外加入樑仍照前法。一頭加一步架。又加拽架。再加交角出頭分位。按挑檐桁之徑一分半得長。兩山一頭收一步架。一頭加拽架。轉角一頭加拽架得長。以斗口二分定高一分定厚。仔角樑老角樑做法見前。裏角樑並轉角裏角樑



之長與老角樑同。內除後尾三岔頭尺寸。以椽  
徑四分定高。厚與老角樑同。枕頭木正心桁上  
枕頭木。檐椽飛檐椽翼角翹椽翹飛椽腦椽橫  
望板壓飛檐尾橫望板連檐瓦口裏口。牖檔板  
椽椽椽中板做法見前山花板以前檐步架一  
分。後檐步架一分。內除柱徑半分再加博脊定  
寬。以前檐步架按七舉加之後坡步架按五舉  
加之得高。再加桁條之徑一分。係斜尖做法。以  
桁條徑四分之一定厚。博縫板前坡以步架並  
博脊分位。按一二五加舉定長。後坡以步架分

位。按一一五加舉定長。以椽徑六分定寬厚。與  
山花板之厚同。